


MAX LAST



NR.	SWL Max tillatte last For hele trekke PUNKTTREKK	SWL Max tillatte last For hele trekke TROSSE/ TREKKSTANG	A Max punktlast rett under opphengspunkt	B Max punktlast Mellom 2 opphengspunkter	C Max last Jevnt fordelt mellom 2 opphengspunkter	D Max punktlast på fri ende
F1-F11		250 kg	150 kg	69 kg	138 kg	69 kg
C1—C2		250 kg	150 kg	69 kg	138 kg	69 kg
L1-L4		500 kg	150 kg	69 kg	138 kg	69 kg
P1+ P2	250 KG	340 KG	170 kg	340 kg	340 kg	100 kg
P3 + P4	250 KG	360 KG	180 kg	360 kg	360 kg	100 kg
PAL—PAR	250 KG	Dobbel streng 500 kg				

IKKE FOR PERSONLØFT

SWL - Scenetrekket største tillatte belastning.

A - Maks belastning rett under wireinnfestning.

B - Maks punktbelastning mellom 2 opphengspunkt

C - Maks last jevnt fordelt mellom 2 opphengspunkt

D - Maks punktlast på trekkstangens frie ende